この度はLED24搭載コーナースペースカメラをお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただいて製品を安全にお使い下さいませ。
お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して
いつでもみられるところへ保管してください。

製品の仕様







商品データ	商品名	コーナー・スペースカメラ
	型番	---
	定価	OPEN
	通常価格	70,000円
商品スペック	イメージセンサー	1/3″ Sony CCD
	水平解像度	420TVLine
	最低有効照度	0Lux(LED点灯時)
	映像出力端子	BNC
	レンズ	3.6mm
	画素	25万画素
	逆行補正	自動
	明るさ補正	自動
	映像出力	1V P-P,75Ω
	電源	DC12V
セット内容	カメラ本体(1)　電源アダプター(1)	

カメラ視点の調整



両端２つのネジを外し保護カバーを外します。



内蔵されているカメラの撮影角度を撮影場所に応じて調整します。

コネクタの説明

録画装置との接続

よくあるご質問　Q&A

Q カメラは防水ですか？

A.室内設置用カメラとなりますので防水仕様ではありません。

Q.音声ケーブルの販売はありますか？

A.現在音声ケーブルのみの販売がございません、お手数をお掛けしますが
音声出力をご利用の際は別途お客様方でご用意ください。

Q 映像が映らなくなりました、カメラの故障ですか？

A.映像が映らなくなる原因としまして、録画装置、カメラ、ケーブルに問題がある場合があります、カメラの接続チャンネルを変更、ケーブルを変更してご確認くださいませ。

Q、夜間 LED が点灯すると撮影画面が真っ白になります。

A.反射した赤外線がカメラレンズに映ると画面が真っ白になる場合があります。
ガラス等（カメラに取り付けてある保護グラスを除く）赤外線の反射を行うものをカメラに前に置かないでください。